

# Instructions de remplacement pour porte-lampe MR16

## Boîtiers rénovateurs

### 1. Couper l'alimentation électrique à la source.

- Retirer : a) la finition du pot,  
b) l'ampoule de la finition,  
c) l'ampoule du porte-lampe
- Dévisser les vis d'ajustement au fond du pot, et tirer les crochets à l'intérieur du boîtier.
- Retirer le boîtier du plafond et ouvrir le couvercle de la boîte de jonction.
- Débrancher les fils d'alimentation noir, blanc et vert en dévissant les marettes. Votre boîtier est maintenant complètement désinstallé. **Attention de ne pas le laisser tomber.**
- Déposer le boîtier sur une surface de travail.
- Attacher les 3 fils d'alimentation (Noir, blanc, vert) ensemble avec du ruban pour ne pas les intervertir lors du rebranchement du porte-lampe.
- Débrancher les deux fils bleu et rouge du porte-lampe de ceux du transformateur/convertisseur en dévissant les marettes.
- Retirer le porte-lampe en tirant la porcelaine vers le bas du pot.
- Insérer les fils du nouveau porte-lampe à l'intérieur du pot, au travers du conduit BX jusqu'à la boîte de jonction.
- Connecter les fils bleu et rouge du porte-lampe aux fils libres du transformateur/convertisseur.
- Rebrancher les fils d'alimentation en jumelant les couleurs (Noir/Noir, Blanc/Blanc et Vert/Vert.)
- Remettre le couvercle de la boîte de jonction.
- Repositionner le boîtier dans le plafond.
- Sortir les crochets par les fentes latérales et visser les deux vis d'ajustement.
- Réinsérer : a) l'ampoule dans le porte-lampe.  
b) l'ampoule dans la finition  
c) la finition dans le pot
- Remettre l'alimentation électrique en fonction.

