

Instructions de remplacement de ballast

Boîtiers nouvelle construction des séries fluorescents NWF6H, NWF7, NWF8

Remarque : Le ballast doit être remplacé par un électricien qualifié sans couper les fils.

1. Couper l'alimentation électrique à la source.
2. Retirer : a) la lentille (s'il y a lieu)
b) le déflecteur (Modèles 7" et 8")
c) l'ampoule
d) le réflecteur (Modèles 6")
3. Dévisser les deux vis de fixation des crochets.
4. Tirer les crochets vers l'intérieur du pot.
5. Délicatement retirer le boîtier du plafond.
6. Dévisser les deux vis qui retiennent l'ensemble de puissance du boîtier.
7. Déconnecter les fils d'alimentation en débranchant le connecteur de plastique.
8. Vous avez entre vos mains l'ensemble de puissance. Remplacer-le par un autre homologué **ENERGY STAR®** approuvé à l'usine. Installer-le en inversant les étapes 7 et 6.
9. Réinstaller le boîtier en inversant les étapes 5 à 1.

